

NOKIA 6200

Este documento describe la configuración del servicio MMS GPRS en el equipo Nokia 6200



Programación de
transmisión GPRS

Configuración

En el menú principal elegir **Mensajes** y presionar **Selecc**

1

Mensajes
Registros
Perfiles
Config.
Alarmas
Radio
Galería
Organizador
Juegos
Aplicaciones
Extras
Conectividad
Servicios
CTI Movil

Seleccionar **Mensajes mult.**

3

Mensajes de texto
Mensajes mult.
Otras config.

Seleccionar **Editar config. multimedia activas**

5

Conf. Multimedia activas
**Editar config. multimedia
activas**

Del siguiente menú seleccionar **Config mensajes**

2

Mensajes de texto
Mensajes mult.
Mensajes de voz
Mensajes info.
Config. Mensajes
Comandos servicio

Seleccionar **Configuraciones de conexión**

4

Guardar mensajes enviados
Permitir recepción mult.
Mensajes mult entrantes
Configuraciones de conexión

Permitir publicidad

Ingresar la siguiente información

Editar configurac. de servicios activas

5

Nombre de configuraciones:	MMS GPRS
Página de inicio:	http://mms.ctimovil.com.ar
Modo de sesión:	Permanente
Seguridad de conexión:	Desactivar
Portador de datos:	GPRS
Configuraciones de portador:	

Configuraciones de portador

6

Punto de acceso GPRS:	mms.ctimovil.com.ar
Dirección IP:	170.51.255.240
Tipo de autenticación:	Normal
Nombre de usuario:	ctimms
Contraseña:	ctimms999

Tu teléfono ya está listo para utilizar los **Mensajes Multimedia de CTI Movil.**