

# NOKIA 3300

Este documento describe la configuración del servicio WAP GPRS en el equipo Nokia 3300



Programación de  
transmisión GPRS

## Configuración

En el menú principal elegir **Servicios** y presionar **Selecc**

1

- Mensajes
- Registros
- Perfiles
- Config.
- Alarmas
- Radio
- Galería
- Organizador
- Juegos
- Aplicaciones
- Extras
- Conectividad
- Servicios**
- CTI Movil

Seleccionar **Configuraciones de conexión**

3

- Configuraciones de conexión**
- Configuraciones de apariencia
- Configuraciones de seguridad
- Configuración del buzón de servicio

Del siguiente menú seleccionar **Configuraciones**

2

- Anotaciones
- Enlaces Desc.
- Buzón de servicio
- Configuraciones**
- Ir a dirección
- Borrar caché
- Acceso web

Seleccionar **Editar configurac. de servicios activas**

4

- Configuraciones de servicio activas
- Editar configurac. de servicios activas**

Ingresar la siguiente información

Editar configurac. de servicios activas

5

Nombre de configuraciones:	WAP GPRS
Página de inicio:	http://portalwap.ctimovil.com.ar:8582/ctiwap.wml
Modo de sesión:	Permanente
Seguridad de conexión:	Desactivar
Portador de datos:	GPRS
Configuraciones de portador:	

Configuraciones de portador

6

Punto de acceso GPRS:	wap.ctimovil.com.ar
Dirección IP:	170.51.255.240
Tipo de autenticación:	Normal
Tipo de inicio de sesión:	Automático
Nombre de usuario:	ctigprs
Contraseña:	ctigprs999

Para conectarte selecciona **Servicios** del menú principal y elegí WAP GPRS.  
Presiona **Selec.** y listo, ingresarás al **Portal Móvil** de CTI.